



Gebrauchsanweisung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer einzigartigen Dekolaterne mit Flackerlicht und erstklassigen Carrara Ziersteinen. Wir wünschen Ihnen viele schöne Stunden mit Ihrer neuen Lampe. Damit sie lange Freude mit Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Diese gehört zu diesem Produkt, sie enthält wichtige Hinweise in Bezug auf die Benutzung, Pflege und Inbetriebnahme. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Lieferumfang

- Dekolaterne mit Leuchtmittel und Carrarakies
- Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme und Verwendung

- Die Dekolaterne ist bereits mit dem passenden Leuchtmittel ausgestattet
- Stecken Sie den Stecker des Kabels in die dafür vorgesehene Steckdose und betätigen Sie den Schnurschalter
- Die Dekolaterne ist nur für die Verwendung im Innenbereich zugelassen
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä., ist unbedingt zu vermeiden
- Achten Sie auf einen waagrecht und sicheren Stand der Leuchte

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc., verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

Informationen zum Leuchtmittel

Vor dem Einsetzen und Auswechseln des Leuchtmittels müssen unbedingt folgende Punkte beachtet werden:

- Ziehen Sie unbedingt vor Beginn das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose
- Das Leuchtmittel nicht mit bloßen Fingern berühren
- Achtung! Das installierte Leuchtmittel kann heiß sein! Lassen Sie es abkühlen

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt weder umgebaut noch verändert werden
- Das Produkt muss sicher stehen, darf keinen starken Vibrationen, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen oder starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt werden
- Es darf nur das für die Dekolaterne zugelassene Leuchtmittel (Paulmann 53003, E14, 230V, 3W) eingesetzt werden
- Schließen Sie das Produkt an keine Verlängerungsleitungen und/oder Mehrfachsteckdosen an
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn die Anschlußleitung beschädigt ist. Diese darf nur durch einen Fachmann ersetzt werden
- **Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände.** Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten, Kinder könnten versuchen, Gegenstände ins Gerät zu stecken oder die Leuchte umzuwerfen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Berühren Sie niemals den Netzstecker oder das Leuchtmittel oder die Fassung mit nassen/feuchten Händen
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über oder neben dem Gerät aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose (vorher die Steckdose über den Sicherheitsautomaten Ihres Hauses stromlos schalten) und wenden Sie sich an eine Fachkraft.
- Ziehen Sie den Netzstecker im Falle von:
 - Gewitter
 - vor dem Reinigen der Leuchte
 - beim Wechsel des Leuchtmittels
 - für den Fall, dass Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (wie Papier, Gardinen etc.) Andernfalls besteht Brandgefahr
- Auch von technisch einwandfreien Leuchten kann bei unsachgemäßer Handhabung oder bei nicht fachkundigem Anschluß die Gefahr eines Stromschlages ausgehen, wenn sie mit 230V betrieben werden
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig
- Nicht am Netzkabel ziehen oder reißen
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Betriebsspannung	230V~, 50Hz
Leistungsaufnahme	ca 3W
Leuchtmittel	Paulmann 53003, E14, 230V, 3W
Umgebungsbedingungen	Arbeitstemperaturbereich: +10°C bis +35°C, rel. Luftfeuchte <90% (nicht kondensierend)

Wartung und Pflege

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Dekolaterne auf Beschädigungen. Sollte eine Glasscheibe kaputt sein, so wechseln Sie diese unverzüglich aus (Achtung! Scharfkantig!).

Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Wasser, da es sonst zur Beschädigung des Gehäuses oder elektrischen Schlag führen kann.

Entsorgung

Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.